

Vindusvisker bryter



1. av/på bryter
2. øke hastighet/senke tidsintervall
3. senke hastighet/Øke tidsintervall

Signals mode

De tre LED indikatorer viser hva du har stilt visker-menyen inn på. ved å trykke på en av knappene LED lampene:

- vil blinke like mange ganger som forsinkelsestiden (i sekunder) mellom viskerslagene. (Hvis 4 sekunder er forsinkelsestiden mellom viskerslagene, vil LED-lampen blinke 4 ganger).

Mode	LED (■=på)	Signal
Kontinuerlig hastighet	■ ■ □	Litt blink
2 sek forsinkelse	□ □ ■	2 sakte blink
4 sek forsinkelse	□ ■ □	4 sakte blink
8 sek forsinkelse	■ □ □	8 sakte blink
Slukket	□ □ □	LED AV
Feilkode	Asymme.	Kontinuerlig