



medemagruppen



Medemagruppen Reservedeler sykler 2017-2020

Reservedeler for sykler

Versjon 27.06.17

Varenr	Hms art nr	Varenavn
3792011	192999	Aksel 16" sykkel 3hjul 3-18
3793011	193000	Aksel 20" sykkel 3hjul 3-18
3794011	193001	Aksel 24" og 26" sykkel 3hjul 3-18
3700289		Analysekabel BIB2 f software BB12 computerkabel
6190214		Bagasjebrett for hjelpemotorsats Ansmann
M000269		Bakhjul hø 20" m/koblingsdeler Slider
M000325		Bakhjul hø 22" HD hurtigkobling Twister
M000323		Bakhjul hø 22" m/koblingsdeler Kap Duo
M000266		Bakhjul ve 20" m/koblingsdeler Slider
M000326		Bakhjul ve 22" HD hurtigkobling Twister
M000324		Bakhjul ve 22" m/koblingsdeler Kap Duo
3790014		Baklykt 16" til 26" sykkel 3hjul 3-18
6190206		Batteri 9Ah Litium-lon sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor std
M000583		Batteri Li-lon sykkel Kaptein Duo/Draisin Plus/Twister/Slider/Lotse hjelpemotor Heinsmann
3700310-B		Batteri Sykkel 48V, 39 celler BionX sykkel 3hjul 3-18 Li-lon m sleep-funktion
6195061		Batteriholder sykkel 3-18 Ansmann
6190209		Battlad 230/ 36V sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
50010020091		Battlad sykkel Kaptein Duo/Draisin Plus/Twister/Slider/Lotse hjelpemotor Heinsmann
3701026		Bekkenstøtte bredderegulerbar 12"-16" 3hjul 3-18 u bøyle
3702026		Bekkenstøtte bredderegulerbar 16"-24" 3hjul 3-18 u bøyle
3703026		Bekkenstøtte bredderegulerbar 26" 3hjul 3-18 u bøyle
21300000001		Belte sykkel Twister/ Draisin Plus/Slider sete m rullefunksjon
6190211-S		Betjeningsdisplay til 16-20" redusert fart av/på med kabel kpl 3 hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
6190231		Betjeningsdisplay til 24-26" av/på langsom m kabel kpl 3 hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
6190211		Betjeningsdisplay til 24-26" av/på med kabel kpl 3 hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
M000079		Brems Magura Hydraulisk Felgbremse bak Lotse
M000029		Brems Magura Hydraulisk Felgbremse foran Lotse/Twister
M000018		Brems Magura Hydraulisk Felgbremse foran Slider/Kap Duo
M000021		Brems Magura Hydraulisk Skivebremse bak Slider/Kap Duo
M000030		Brems Magura Hydraulisk Skivebremse bak Twister
M000078		Brems Magura Hydraulisk Skivebremse foran Draisin Plus
6190208		Bremsegrep inkl motorstopp sykkel 3-18 hjelpemotor Ansmann
6190232		Bremsehåndtak sykkel 3-18 Ansmann m kabel
6190232		Bremsehåndtak sykkel 3-18 Bionx m kabel
1721014	193011	Bremsekloss sykkel 3hjul 3-18
21640400101		Bremseklosser Magura sykkel Twister/Kaptein Duo/Slider/Draisin Plus skivebrems
21630400900		Bremseklosser Magura sykkel Twister/Kaptein Duo/Slider/Draisin Plus/Lotse felgbrems
809008	193012	Dekk 12" sykkel 3hjul 3-18
8090083	193013	Dekk 16" sykkel 3hjul 3-18
8090084	193014	Dekk 20" sykkel 3hjul 3-18
8090085	193016	Dekk 24" sykkel 3hjul 3-18
8090086	193017	Dekk 26" sykkel 3hjul 3-18
21072247200		Dekk sykkel Kaptein Duo/ Slider/ Draisin Plus/ Lotse 22" x 1,75
21072247300		Dekk sykkel Twister 22 x 2,125 (45-456)
3792012	193019	Deksel langt for nav med brems sykkel 3hjul 3-18
21220000000		Differensial 3-hjuls sykkel Draisin Plus/Slider/LotseKap Duo/Twister
3700313-B		Display BionX sykkel 3hjul 3-18
6190216		Dockingstasjon Ansmann batteri sykkel 3hjul 3-18
3700311-B		Dockingstasjon BionX batteri, inkl.kabel sykkel 3hjul 3-18
8090039	193022	Drivhjul 12" bak høyre sykkel 3hjul 3-18
8090045	193023	Drivhjul 16" bak høyre sykkel 3hjul 3-18
8090051	193024	Drivhjul 20" bak høyre sykkel 3hjul 3-18
8090057	193025	Drivhjul 24" bak høyre sykkel 3hjul 3-18
8090095	193026	Drivhjul 26" bak høyre sykkel 3hjul 3-18
3790015	193027	Dynamo 24" og 26" sykkel 3hjul 3-18
6190210		Elektronikkboks 36V kpl sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
3792013	193032	Feste for skjerm 16" bak sykkel 3hjul 3-18
3793013	193034	Feste for skjerm 20" bak sykkel 3hjul 3-18
3794013	193036	Feste for skjerm 24" bak sykkel 3hjul 3-18
3795013	193038	Feste for skjerm 26" bak sykkel 3hjul 3-18

Reservedeler for sykler



medemagruppen

Version 27.06.17

Varenr	HMS art nr	Varenavn
3792023	193031	Feste for skjerm foran 12" sykkel 3hjul 3-18
3792023	193033	Feste for skjerm foran 16" sykkel 3hjul 3-18
3793023	193035	Feste for skjerm foran 20" sykkel 3hjul 3-18
3794023	193035	Feste for skjerm foran 24" sykkel 3hjul 3-18
3795023	193035	Feste for skjerm foran 26" sykkel 3hjul 3-18
3790004	193030	Feste kjedespennerhjul sykkel 3hjul 3-18
3700314-B		Feste klips for Display BionX sykkel 3hjul 3-18
6195062		Feste kurv for batterisykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
3792004	193042	Forgaffel 12" sykkel 3hjul 3-18
3792004	193043	Forgaffel 16" sykkel 3hjul 3-18
3793004	193044	Forgaffel 20" sykkel 3hjul 3-18
3794004	193046	Forgaffel 24" sykkel 3hjul 3-18
3795004	193047	Forgaffel 26" sykkel 3hjul 3-18
M000019		Forhjul 22" HD med dekk og slange Twister
M000381		Forhjul 22" hø med nav dekk og slange Draisin Plus
M000336		Forhjul 22" std med dekk og slange Kap Duo/Lotse
M000267		Forhjul 22" std med dekk og slange Slider
M000382		Forhjul 22" ve med nav dekk og slange Draisin Plus
3700321-B		Forlenger kabel BionX for motorkabel 200mm for 24-26" sykkel 3hjul 3-18
21140130450		Frekvenssensor sykkelTwister/ Kaptein Duo/ Slider/ Draisin Plus/ Lotse
M000578		Gaffel m/lager fronthjul 20" Slider
M000577		Gaffel m/lager fronthjul 22" Std Kap Duo/Lotse/Slider
M000576		Girnav Shimano 7 m/grip shift Kap Duo
M000579		Girnav Shimano 7 m/grip shift Slider
M000582		Girsystem Shimano for Heinzmann motor Draisin Plus/Lotse
8091108	193070	Girwire 12" sykkel 3hjul 3-18 kpl
8091108	193071	Girwire 16" sykkel 3hjul 3-18 kpl
8092108	193072	Girwire 20" sykkel 3hjul 3-18 kpl
8093108	193073	Girwire 24" sykkel 3hjul 3-18 kpl
8094108	193074	Girwire 26" sykkel 3hjul 3-18 kpl
3791027	193075	Grep12" og 16" sykkel 3hjul 3-18
3792027	193076	Grep20" til 26" sykkel 3hjul 3-18
15110000405		Grunnramme sykkel Draisin Plus
15110000404		Grunnramme sykkel Kap Duo
15100000161		Grunnramme sykkel Lotse
500100200866		Grunnramme sykkel Slider
15110000406		Grunnramme sykkel Twister
3700315-B		Gummiring for Feste klips Display BionX sykkel 3hjul 3-18
8090038	193077	Hjul 12" bak venstre sykkel 3hjul 3-18
8090044	193079	Hjul 16" bak venstre sykkel 3hjul 3-18
8090050	193081	Hjul 20" bak venstre sykkel 3hjul 3-18
8090056	193083	Hjul 24" bak venstre sykkel 3hjul 3-18
8090094	193085	Hjul 26" bak venstre sykkel 3hjul 3-18
8090040	193078	Hjul foran 12" sykkel 3-18
8090043	193080	Hjul foran 16" sykkel 3-18
6190227		Hjul foran 16" inkl. hjelpemotor i nav sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
3702300-B		Hjul foran 16" inkl. hjelpemotor i nav sykkel 3hjul 3-18 BionX hjelpemotor
8090049	193082	Hjul foran 20" sykkel 3-18
6190228		Hjul foran 20" inkl hjelpemotor i nav sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
3703300-B		Hjul foran 20" inkl hjelpemotor i nav sykkel 3hjul 3-18 BionX hjelpemotor
8090055	193084	Hjul foran 24" sykkel 3-18
6190229		Hjul foran 24" inkl hjelpemotor i nav sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
3704300-B		Hjul foran 24" inkl hjelpemotor i nav sykkel 3hjul 3-18 BionX hjelpemotor
8090093	193086	Hjul foran 26" sykkel 3-18
6190230		Hjul foran 26" inkl hjelpemotor i nav sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
3705300-B		Hjul foran 26" inkl hjelpemotor i nav sykkel 3hjul 3-18 BionX hjelpemotor
21010880112		Hjul sykkel Draisin Plus 6" m gaffel og stabilisator stag
112000000005		Hodestøtte sykkel Draisin Plus
3700322-B		Holder for kurv BionX sykkel 3 hjul 3-18
3700316-B		Holder konsoll 1800mm/430mm Bionx sykkel 3hjul 3-18

Reservedeler for sykler

Versjon 27.06.17

Varenr	HMS art nr	Varenavn
21910400501		Holk/plasthåndtak sykkel Twister, Kaptein Duo, Relax, Draisin Plus, Lotse styre S7/P5; left; 126mm
8090028		Håndbrems m park brems og kabel sykkel 3hjul 3-18
3790026	193097	Håndtak plast for ledsagerstyring sykkel 3hjul 3-18
6190213		Kabel for styring sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
3700318-B		Kabel til lader BionX ekstra, sykkel 3hjul 3-18
21250001600		Kabelhus sykkel Twister/ Kaptein Duo/ Slider/ Draisin Pluss/Lotse utside, Teflon,
3751004	193100	Kjede 12" sykkel 3hjul 3-18
3752004	193101	Kjede 16" sykkel 3hjul 3-18
3753004	193102	Kjede 20" sykkel 3hjul 3-18
3754004	193103	Kjede 24" sykkel 3hjul 3-18
3755004	193104	Kjede 26" sykkel 3hjul 3-18
21210300400		Kjede sykkel Twister/Kaptein Duo/ Slider/ Draisin Plus/ Lotse
3791022	193106	Kjedekasse 12" sykkel 3hjul 3-18
3792022	193107	Kjedekasse 16" sykkel 3hjul 3-18
3793022	193108	Kjedekasse 20" sykkel 3hjul 3-18
3794022	193109	Kjedekasse 24" sykkel 3hjul 3-18
3795022	193110	Kjedekasse 26" sykkel 3hjul 3-18
M000725		Kjedesett Twister kpl (3 kjeder)
3790010	193111	Kjedespenner hjul sykkel 3hjul 3-18
3791010		Klemme 25,4 millim sykkel 3hjul 3-18
3792010		Klemme 28,6 millim sykkel 3hjul 3-18
15110000175		Koplingsarm sykkel Draisin Plus
3792007		Krank 12" sykkel 3hjul 3-18
3792007		Krank 16" sykkel 3hjul 3-18
3793007		Krank 20" sykkel 3hjul 3-18
3794007		Krank 24" sykkel 3hjul 3-18
3795007		Krank 26" sykkel 3hjul 3-18
21210230200		Krank front kaptein Duo/ Lotse 125mm std
3701025		Kroppsstøtte sykkel 3-18 12-16" u bøyle
3702025		Kroppsstøtte sykkel 3-18 20-24" u bøyle
3703025		Kroppsstøtte sykkel 3-18 24-26" u bøyle
3791025		Kurv sykkel 3-18 12"
7100116		Kurv sykkel 3-18 16-26"
M000035		Kurv sykkel Kaptein Duo/Twister/Slider
6195062		Kurvbærer sykkel 3-18 Ansmann
3700317-B		Lader BionX til 48V batteri sykkel 3hjul 3-18
3790017		Lager sykkel 3hjul 3-18
21510100120		Reflektlys foran sykkel Twister/ Kaptein Duo/Slider/Draisin Plus/ Lotse
6190235		Lås komplett med nøkkel Batteri Ansmann
3700324		Lås komplett med nøkkel Batteri BionX
0500100201198		Lås med nøkler Blybatterikasse Draisin Twister/ Kaptein Duo/Slider/Draisin Plus/ Lotse inkl 2 nøkler
M000581		Motor Heinzmann bakhjul kpl Draisin Plus
M000555		Motor Heinzmann kpl Kap Duo/Twister
M000554		Motor Heinzmann kpl Slider/Lotse
3700319-B		Motorkabel BionX 1000mm for 16-20" sykkel 3hjul 3-18
3700320-B		Motorkabel BionX 1500mm for 24-26" sykkel 3hjul 3-18
8090069		Nav 7-Gir m/ pedalbremser komplett sykkel 3hjul 3-18
8090070		Nav med brems sykkel 3hjul 3-18
3790027		Navfeste høyre sykkel 3hjul 3-18
3790028		Navfeste venstre sykkel 3hjul 3-18
3790003		Overføring 12" og 26" sykkel 3hjul 3-18
3750002		Overføringsskjede sykkel 3hjul 3-18
3791006-H		Pedal 12" sykkel 3hjul 3-18 hø
3791006-V		Pedal 12" sykkel 3hjul 3-18 ve
3792006-H		Pedal 16-20" sykkel 3hjul 3-18 hø
3792006-V		Pedal 16-20" sykkel 3hjul 3-18 ve
3793006-H		Pedal 24" og 26" høyre sykkel 3hjul 3-18
3793006-V		Pedal 24" og 26" venstre sykkel 3hjul 3-18
21210000300		Pedal sykkel Twister, Kaptein Duo, Slider, Draisin Plus, Lotse standard stk
3791002		Ramme 12" sykkel 3hjul 3-18
3792002		Ramme 16" sykkel 3hjul 3-18
3793002		Ramme 20" sykkel 3hjul 3-18
3794002		Ramme 24" sykkel 3hjul 3-18

Reservedeler for sykler

Versjon 27.06.17

Varnr	HMS art nr	Varenavn
3796002		Ramme 26" XL sykkel 3hjul 3-18
3795002		Ramme 26" sykkel 3hjul 3-18
3791003		Rammedel bak 12" sykkel 3hjul 3-18
3792003		Rammedel bak 16" sykkel 3hjul 3-18
3793003		Rammedel bak 20" sykkel 3hjul 3-18
3794003		Rammedel bak 24"+26" sykkel 3hjul 3-18
3792026		Refleks 16 til 26" høyre sykkel 3hjul 3-18
3790016		Refleks eike sykkel 3hjul 3-18
3790011		Refleks foran 12"-26" sykkel 3hjul 3-18
3791026		Refleks skjerm 16" og 20" sykkel 3hjul 3-18
500100201196		LED lys foran sykkel Twister/ Kaptein Duo/Slider/Draisin Plus/ Lotse
3790001		Ringeklokke sykkel 3hjul 3-18
3791024		Sete 12" og 16" sykkel 3hjul 3-18
3792024		Sete 20" og 24" sykkel 3hjul 3-18
3793024		Sete 26" sykkel 3hjul 3-18
21310100200		Sete sykkel Kaptein Duo/Draisin Plus/Lotse
3793010		Seteklemme 34,9 millim sykkel 3hjul 3-18
022910601203-Liten		Setetrekk sykkel Draisin Plus komplett liten
022910601203-Stor		Setetrekk sykkel Draisin Plus komplett stor
22910601202		Setetrekk sykkel Twister/Slider stk
M000274-B		Skjerm bakhjul 20" hø Slider
M000275-B		Skjerm bakhjul 20" ve Slider
ML000013		Skjerm bakhjul 22" hø Kap Duo/Twister/Slider
ML000039		Skjerm bakhjul 22" Lotse/Draisin Plus
ML000014		Skjerm bakhjul 22" ve Kap Duo/Twister/Slider
M000276		Skjerm forhjul 20" Slider
ML000034		Skjerm forhjul 22" hø Draisin Plus
M000023		Skjerm forhjul 22" Kap Duo/Twister/Lotse/Slider
ML000035		Skjerm forhjul 22" ve Draisin Plus
3752003	193197	Skjermsett sykkel 3-18 16" sett a 3
3753003		Skjermsett 20" (sett av 3 stk) sykkel 3hjul 3-18
3754004		Skjermsett 24" (sett av 3 stk) sykkel 3hjul 3-18
3755005		Skjermsett 26" (sett av 3 stk) sykkel 3hjul 3-18
3752003		Skjermsett sykkel 3-18 16" sett a 3
3701052		Skrittsele u hoftestøtte sykkel 3-18 12"
3702052		Skrittsele u hoftestøtte sykkel 3-18 16-24"
3703052		Skrittsele u hoftestøtte sykkel 3-18 26"
3790008		Skyvehåndtak øvre del sykkel 3hjul 3-18
3790006		Skyvehåndtaksfeste sykkel 3hjul 3-18
8010		Slange 12" sykkel 3hjul 3-18
8035		Slange 16" sykkel 3hjul 3-18
8065		Slange 20" sykkel 3hjul 3-18
8096		Slange 24" sykkel 3hjul 3-18
8116		Slange 26" sykkel 3hjul 3-18
0210622471007		Slange sykkel Lotse/Kaptein Duo/Slider/Draisin Plus 22" x 1,75
21062247200		Slange sykkel Twister 22" x 2.125
21330001100		Speedometer sykkel Twister/Kaptein Duo/Slider/ Draisin Plus/Lotse
3792009		Styre 16"-26" sykkel 3hjul 3-18
3791005		Styresats 12" sykkel 3hjul 3-18
3792005		Styresats 16"-26" sykkel 3hjul 3-18
3791008		Styrestang 12"
3792008		Styrestang 16"-26"
21360240000		Støtteben sykkel Lotse
3790019		Tannhjul 21T sykkel 3hjul 3-18
3790012		Trållager sykkel 3hjul 3-18
3700312-B		Trållager sykkel BionX med innebygget sesor sykkel 3hjul 3-18
6199375		Trållager Thun sykkel 3-18 Bionx m sensor
6190212		Tråsensor kpl sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
16141000017		Tråsensordisk sykkel Twister/Kaptein Duo/Draisin Pluss/ Lotse/Slider
21310000100		T-stang sete sykkel Kaptein Duo/Draisin Plus/Lotse
3791014		T-Stang 12" og 16" sykkel 3hjul 3-18
3792014		T-Stang20" til 26" sykkel 3hjul 3-18
3790002		V-Bremse sykkel 3hjul 3-18



medemagruppen