

Dato 16.09.2021

Art nr	Hms art nr	Varebeskrivelse	Antall
1703-1463	265967	Frinav 7girs m/krank sykkel Kaptein Duo	
1723-1444	265968	Adapter sykkel Kaptein Duo f/ ekstra batteri nedre del	
1723-1445	265969	Adapter sykkel Kaptein Duo f/ ekstra batteri øvre del	
1703-1404	265970	Aksel sykkel 3-18 Momo 12" 3hjul	
1703-1313	265971	Aksel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16" 3hjul	
1703-1314	265972	Aksel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 20" 3hjul	
1703-1272	265973	Aksel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 24-26" 3hjul	
1703-1465	265974	Aksedel sykkel Kaptein Duo kort	
1703-1466	265975	Aksedel sykkel Kaptein Duo lang	
1705-1212	265976	Aktiviseringsbryter Sykkel 3-18 Momo Motion Heinzmann hjelpestart 16"	
1705-1214	265977	Aktiviseringsbryter Sykkel 3-18 Momo Motion Heinzmann hjelpestart 20"	
1705-1216	265978	Aktiviseringsbryter Sykkel 3-18 Momo Motion Heinzmann hjelpestart 24"	
1705-1218	265979	Aktiviseringsbryter Sykkel 3-18 Momo Motion Heinzmann hjelpestart 26"	
1705-1189	265980	Baklykt sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 16" til 26"	
1723-1447	265981	Batteri sykkel 3-18 Momo/Kap/Duo 36V 14,25A Heinzmann	
1705-1227	265985	Blinklys sykkel Kaptein Duo kpl	
1703-1471	265990	Bremse Magura sykkel Kaptein Duo forhjul kpl	
1302-1001	265991	Bremsehåndtak sykkel 3-18 Momo 4 trinn	
1703-1155	265992	Bremsehåndtak sykkel 3-18 Momo ekstra liten	
1703-2239		Bremshåndtak sykkel 3-18 Momo Motion hydraulisk med slange	
1703-1475	265993	Bremsekive sykkel Kaptein Duo hø 203 mm	
1703-1476	265994	Bremsekive sykkel Kaptein Duo ve 203 mm	
1705-1236	265998	Controllerbox Heinzmann sykkel 3-18 Momo Motion/Kaptein Duo	
1705-1237	265999	Controllerbox sykkel Kaptein Duo m/kabler	
1703-1223	266000	Dekk sykkel 3-18 Momo 12"	
1703-1224	266001	Dekk sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 16"	
1703-1226	266002	Dekk sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 20"	
1703-1235	266003	Dekk sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 24"	
1703-1119	266004	Dekk sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 26"	
1703-1478	266005	Dekk sykkel Kaptein Duo 20"x1,75 foran	
1703-2228	266006	Dekk sykkel Kaptein Duo 22"x1,75 bak	
1701-0001	266007	Deksel sykkel 3-18 Momo 3hjul langt f/ nav m/brems	
1704-1183	266008	Differensial m/pinion sykkel Kaptein Duo	
1703-1449	266009	Differensial sykkel 3-18 Momo/ 3-18 Momo Motion	
1705-1239	266010	Display m/kabel sykkel Kaptein Duo 200 cm	
1705-1209	266011	Display sykkel 3-18 Momo Motion 3hjul HDP-LCD Heinzmann hjelpemotor	
1705-1242	266012	Display u/kabel sykkel Kaptein Duo	
1703-1243	266014	Drivhjul sykkel 3-18 Momo 3hjul 12" bak hø	
1703-1244	266015	Drivhjul sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 3hjul 16" bak hø	
1703-1246	266016	Drivhjul sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 3hjul 20" bak hø	
1703-1248	266017	Drivhjul sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 3hjul 24" bak hø	
1703-1250	266018	Drivhjul sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 3hjul 26" bak hø	
1705-1104	266019	Dynamo sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion	
1703-1480	266021	Felgbrems Magura sykkel Kaptein Duo foran hydraulisk	
1703-1481	266022	Feste f/ skivebrems sykkel Kaptein Duo	
1703-1319	266023	Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo 3hjul 12" front	
1703-1320	266024	Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 16" front	
1703-1321	266025	Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 20" front	
1703-1322	266026	Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 24" front	
1703-1323	266027	Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 26" front	

1703-1316	266028	Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 3hjul 20" bak	
1703-1317	266029	Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 3hjul 24" bak	
1703-1318	266030	Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 3hjul 26" bak	
1703-1102	266031	Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/3hjul 16" bak	
1703-1212	266032	Feste kjedespennerhjul sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion	
1703-1482	266033	Fjærende forgaffel sykkel Kaptein Duo kpl	
1703-1326	266034	Forgaffel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16"	
Art nr	Hms art nr	Varebeskrivelse	Antall
1703-1327	266035	Forgaffel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 20"	
1703-1217	266036	Forgaffel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion// 24"	
1703-1219	266037	Forgaffel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion// 26"	
1703-1325	266040	Forgaffel sykkel 3hjul 3-18 Momo 12"	
1703-1487	266066	Frikopling sykkel Kaptein Duo	
1705-1244	266067	Frontlykt LED sykkel Kaptein Duo	
1705-1245	266068	Gasshåndtak sykkel Kaptein Duo m/kabel 200cm	
1703-1491	266069	Girnav Shimano sykkel Kaptein Duo kpl	
1703-1496	266070	Hendel sykkel Kaptein Duo f/ frikobling	
1703-1247	266071	Hjul 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20" bak ve	
1703-1254	266072	Hjul 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24" bak ve	
1703-1255	266073	Hjul 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 26" bak ve	
1703-1242	266074	Hjul sykkel 3-18 Momo 3hjul 12" bak ve	
1703-1329	266075	Hjul sykkel 3-18 Momo front 12"	
1703-1256	266076	Hjul sykkel 3-18 Momo front 16"	
1703-1257	266077	Hjul sykkel 3-18 Momo front 20"	
1703-1270	266078	Hjul sykkel 3-18 Momo front 24"	
1703-1368	266079	Hjul sykkel 3-18 Momo front 26"	
1703-1430	266080	Hjul sykkel 3-18 Momo Motion m Motor Heinzmann 16" front	
1703-1431	266081	Hjul sykkel 3-18 Momo Motion m Motor Heinzmann 20" front	
1703-1432	266082	Hjul sykkel 3-18 Momo Motion m Motor Heinzmann 24" front	
1703-1433	266083	Hjul sykkel 3-18 Momo Motion m Motor Heinzmann 26" front	
1703-1245	266084	Hjul sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16" bak ve	
1703-1500	266085	Hjul sykkel Kaptein Duo bak hø 22"x1,75	
1703-1501	266086	Hjul sykkel Kaptein Duo bak ve 22"x1,75	
1703-1503	266087	Hjul sykkel Kaptein Duo foran 20" kpl	
1723-1454	266093	Holder ekstra batteri sykkel Kaptein Duo kpl	
1703-1511	266094	Holder f/ frikobling sykkel Kaptein Duo	
1705-1246	266095	Holder f/ LCD-display sykkel Kaptein Duo	
1705-1256		Holder sykkel 3-18 Momo Motion Display	
1703-1512	266096	Holder f/ tråfrekvenssensor lang sykkel Kaptein Duo	
1703-1515	266097	Holk sykkel Kaptein Duo hø	
1703-1514	266098	Holk sykkel Kaptein Duo ve	
1706-1155	266099	Holk/Grep 20" til 26" sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion	
1706-1154	266100	Holk/Grep sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 12" og 16"	
1703-1402	266109	Håndtak sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion plast f/ ledsagerstyring	
1705-1248	266110	Kabel f/ display sykkel Kaptein Duo 200cm	
1703-1517	266111	Kabelbeskytter sykkel Kaptein Duo	
1705-1210	266112	Kabelsett sykkel 3-18 Momo Motion 3hjul Heinzmann hjelpemotor	
1705-1249	266113	Kabelskjerm sykkel Kaptein Duo nedre	
1703-1332	266114	Kjede sykkel 3-18 Momo 3hjuls 12"	
1703-1333	266115	Kjede sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16"	
1703-1141	266116	Kjede sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20"	
1703-1142	266117	Kjede sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 24"	
1703-1305	266118	Kjede sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 26"	
1703-1271	266119	Kjedekasse sykkel 3-18 Momo 12"	
1703-1145	266120	Kjedekasse sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20"	
1703-1334	266121	Kjedekasse sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 16"	

1703-1273	266122	Kjedekasse sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion// 24"	
1703-1335	266123	Kjedekasse sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion// 26"	
1703-1520	266124	Kjedekasse sykkel Kaptein Duo kpl	
1703-1521	266125	Kjedelås sykkel Kaptein Duo	
1703-1522	266126	Kjedelås sykkel Kaptein Duo 1/2x1/8	
1703-1122	266127	Kjedesett sykkel Kaptein Duo	
1703-1148	266128	Kjedespennet sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ hjul	
1703-1528	266129	Kjedestrammer sykkel Kaptein Duo	
1703-1529	266130	Kjedestrammer sykkel Kaptein Duo motor kpl	
1706-1299	266133	Komforthåndtak 3-18 Momo/ 3-18 Momo Motion	
Art nr	Hms art nr	Varebeskrivelse	Antall
1703-1337	266134	Krank sykkel 3-18 Momo 12"	
1703-1284	266135	Krank sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16"	
1703-1285	266136	Krank sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20"	
1703-1287	266137	Krank sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24"	
1703-1338	266138	Krank sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 26"	
1703-1535	266139	Krank sykkel Kaptein Duo bakre kpl	
1706-1173	266156	Kurv sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 12-16"	
1706-1174	266157	Kurv sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20-24"	
1706-1175	266158	Kurv sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 26"	
1706-1315	266159	Kurv sykkel Kaptein Duo std	
1723-1452	266160	Lader sykkel 3-18 Momo Motion/ Kaptein Duo 42V 2A Heinzmann	
1703-1537	266161	Lager sykkel Kaptein Duo aksel	
1703-1538	266162	Lager sykkel Kaptein Duo aksel FLCTE20 m/eksenterring	
1703-1539	266163	Lager sykkel Kaptein Duo aksel UFL004m/eksenterring	
1705-1250	266164	LCD-display m/betjening sykkel Kaptein Duo	
1705-1144	266169	Lykt sykkel Kaptein Duo bak	
1705-1251	266170	Lykt sykkel Kaptein Duo foran kpl	
1704-1162	266171	Motor Heinzmann sykkel Kaptein Duo 500W kpl	
1703-1417	266172	Nav sykkel 3-18 Momo frinav 3 gir m/revers	
1703-1424	266173	Nav sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 3-Gir m/ pedalbrems komplett	
1703-1425	266174	Nav sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 7-Gir m/ frinav	
1703-1268	266175	Nav sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 7-Gir m/ pedalbrems komplett	
1703-1281	266180	Overføringskjede sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 12-20"	
1703-1406	266181	Overføringskjede sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24-26"	
1703-1395	266188	Parkeringsbrems sykkel 3-18 Momo inkl bremsekabel 12"	
1703-1396	266189	Parkeringsbrems sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion inkl bremsekabel 16"	
1703-1397	266190	Parkeringsbrems sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion inkl bremsekabel 20"	
1703-1398	266191	Parkeringsbrems sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion inkl bremsekabel 24"	
1703-1399	266192	Parkeringsbrems sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion inkl bremsekabel 26"	
1703-1163	266193	Pedal sykkel 3-18 Momo 12" hø	
1703-1162	266194	Pedal sykkel 3-18 Momo 12" ve	
1703-1166	266195	Pedal sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24-26"/Kap Duo ve	
1703-1165	266196	Pedal sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16-20" hø	
1703-1164	266197	Pedal sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16-20" ve	
1703-1167	266198	Pedal sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24-26"/Kap Duo hø	
1706-1196	266209	Refleks sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion front 12"-26"	
1706-1272	266210	Refleks sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16 til 26" hø	
1706-1279	266211	Refleks sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion eike	
1706-1198	266212	Ringeklokke sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion	
1706-1301	266213	Ringeklokke sykkel Kaptein Duo	
1707-1261	266224	Sete sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16-20"	
1707-1262	266225	Sete sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24-26"	
1707-1295	266231	Sete sykkel Kaptein Duo	
1707-1259	266232	Sete sykkel Kaptein Duo f/ ledsager std kpl	
1706-1285	266233	Seteklemme sykkel 3-18 Momo 25,4 millim	

1703-1343	266234	Seteklemme sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 28,6 millim	
1706-1152	266235	Seteklemme sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 34,9 millim	
1707-1291	266236	Setestang sykkel Kaptein Duo bak 25,4x300mm	
1703-1541	266237	Skivebrems Magura sykkel Kaptein Duo bak hydraulisk kpl	
1703-1542	266238	Skivebrems sykkel Kaptein Duo bakhjul kpl	
1703-1545	266239	Skjerm sykkel Kaptein Duo 20" foran kpl	
1703-1204	266240	Skjerm sykkel Kaptein Duo 22" hjul hø	
1703-1206	266241	Skjerm sykkel Kaptein Duo 22" hjul ve	
1703-1104	266242	Skjermsett sykkel 3-18 Momo 3hjul 12", (sett av 3 stk)	
1703-1214	266243	Skjermsett sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16", (sett av 3 stk)	
1703-1103	266244	Skjermsett sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20", (sett av 3 stk)	
1703-2229	266245	Skjermsett sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24", (sett av 3 stk)	
Art nr	Hms art nr	Varebeskrivelse	Antall
1703-1190	266246	Skjermsett sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 26", (sett av 3 stk)	
1703-1215	266255	Slange sykkel 3-18 Momo 12"	
1703-1107	266256	Slange sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16"	
1703-1218	266257	Slange sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20"	
1703-1225	266258	Slange sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24"	
1703-1227	266259	Slange sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 26"	
1703-1548	266260	Slange sykkel Kaptein Duo 20"x1,75 m bilventil	
1703-1111	266261	Slange sykkel Kaptein Duo 22"x1,75 m bilventil	
1706-1309	266278	Styreforbindelse sykkel Kaptein Duo framme 685 mm	
1704-1175	266279	Støtte sykkel Kaptein Duo bakre kpl	
1706-1237	266280	Svingbegrenser sykkel 3-18 Momo 12"	
1706-1238	266281	Svingbegrenser sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16-26"	
1706-1330		Svingbegrenser beslag Kaptein Duo m dempegaffel	
1703-1347	266282	Tannhjul sykkel 3-18 Momo 21T	
1706-1296	266283	Tippekring sykkel Kaptein Duo Par	
1703-1549	266284	Tråfrekvensgiver sykkel Kaptein Duo m/kabel	
1703-1550	266285	Tråfrekvenssensor sykkel Kaptein Duo	
1706-1246	266286	T-Stang sykkel 3-18 Momo 12"	
1706-1247	266287	T-Stang sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16-20"	
1706-1248	266288	T-Stang sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24-26"	
1707-1286	266289	T-stang sykkel Kaptein Duo foran	
1703-1129	266290	V-Bremse sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion	
1706-1249	266294	Vimpel m/stang sykkel Kaptein Duo	
1702-1151	266295	Vokseadapter sykkel Kaptein Duo framme	
1705-1211	266296	Vrigass Sykkel 3-18 Momo Motion Heinzmann hjelpestart 16"	
1705-1213	266297	Vrigass Sykkel 3-18 Momo Motion Heinzmann hjelpestart 20"	
1705-1215	266298	Vrigass Sykkel 3-18 Momo Motion Heinzmann hjelpestart 24"	
1705-1217	266299	Vrigass Sykkel 3-18 Momo Motion Heinzmann hjelpestart 26"	
1703-2231	269555	Hydraulisk brems MomoMotion 16» bak m skive komplett Momo Motion	
1703-2233	269556	Hydraulisk brems MomoMotion 20» bak m skive komplett Momo Motion	
1703-2234	269557	Hydraulisk brems MomoMotion 24» bak m skive komplett Momo Motion	
1703-2235	269558	Hydraulisk brems MomoMotion 26» bak m skive komplett Momo Motion	

